


調整法


①縦振り部の調整



- A でバネ圧調整
- B でツマミを押し接点が閉じた時レバーがベースと平行になるようにします
- C で接点間隔調整をします
(調整後A Cのロックナットを締めつけます)

A, Cの調整はカバーをした状態でも可能です

②パドル部の調整



- カバーを外した状態で、
D, E で左右個別に接点間隔の調整ができます
D のネジを緩め、その下の偏芯ポストを回し接点間隔調整をします、調整後ねじを締め付けます
E も同様にします

なお、レバーの反発力の調整機構はありません
QRQ(高速)でも十分実用になるよう軽めにしてあります
どうしても反発力を変更したい場合はバネやマグネットを各自調達しパドルの内側に固定するなどしてください